

ALBRECHT AE33H használati utasítás

A rádióvevő inicializálása:

A rádióvevő első használata során be kell állítani az Ön lakhelyének megfelelő sávkiosztást. A **BAND-1** beállítás a legtöbb Európai országban használható, míg a **BAND-2** beállítás Németországban való használathoz javasolt. A készülék kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a (1-es vagy a 2-es) gombot és kapcsolja be a készüléket a (PWR) gomb hosszan tartó megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a BAND-1 vagy BAND-2 felirat. A sávkiosztás váltásához ismételje meg a fenti műveletet. Sávkiosztás változtatása után kérjük állítsa a rádióvevőt alaphelyzetbe. A készülék kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a (FEL) és (LE) gombokat és kapcsolja be a készüléke a (PWR) gomb hosszan tartó megnyomásával.

A készülék használata

A készülék be illetve kikapcsolása:

Tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a (PWR) gombot.

Zajzár beállítása:

Nyomja meg többször a (VOL/SQ) gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen az „sql” felirat. A (FEL) illetve (LE) gombokkal állítsa be a kívánt zajzár értéket, majd nyomja meg újra a (VOL/SQ) gombot.

Hangerő beállítása:

Nyomja meg többször a (VOL/SQ) gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen az „vol” felirat. A (FEL) illetve (LE) gombokkal állítsa be a kívánt vételi hangerő értéket, majd nyomja meg újra a (VOL/SQ) gombot.

Frekvenciasávok kiválasztása:

A (Srv) gomb többszöri megnyomásával választhat a frekvenciasávok között. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott sáv ikonja (*fm* , *air* , *vhf* , *stb.*). A (FEL) és (LE) gombok megnyomásával változtathat az adott frekvenciákon.

A frekvenciakeresés elindítása, megállítása:

A (HOLD) megnyomásával tudja elindítani illetve megállítani a frekvenciakeresést. Amikor frekvenciakeresés üzemmódban a készülék egy adott csatornán rádióforgalmazást észlel a keresés megáll. A (FEL) vagy (LE) gombok megnyomásával a frekvenciakeresés folytatható.

Frekvencia lépésköz beállítása:

Állítsa meg a frekvenciakeresést a (HOLD) gomb megnyomásával amennyiben ebben az üzemmódban van a rádiókészülék. Nyomja meg a (VOL/SQ) gombot. A (FEL) vagy (LE) gombok megnyomásával állítsa be a kívánt frekvencia lépésközt, majd nyomja meg újra a (VOL/SQ) gombot.

Megtalált frekvencia eltárolása a kedvencek (FAV) közé:

Állítsa meg a frekvenciakeresést a (HOLD) gomb megnyomásával, majd nyomja meg újra hosszan a (HOLD) gombot. A kijelzőn az eltárolni kívánt frekvencia valamint a soron következő üres memóriahely száma látszik. Szükség esetén a (FEL) vagy (LE) gombokkal másik memóriahelyet is ki tud választani. Az (HOLD) gomb megnyomásával eltárolja az adott frekvenciát, az adott memória helyre. Sávonként 20db kedvenc csatorna menthető el.

Frekvencia eltárolása manuális módon a memóriába:

A három önnek legfontosabb csatornát külön gyorsgombokhoz tudja rendelni (1,2,3). Nyomja meg az (1,2,3) gombok egyikét, attól függően , hogy hová szeretné eltárolni a kívánt frekvenciát, majd hosszan nyomja meg a (HOLD) gombot. Ekkor elkezd villogni az első számjegy, a fel, le és a jobbra, balra nyilakkal állítsa be a kívánt frekvenciát, ez után ismét nyomjuk meg hosszan a (HOLD) gombot. Amennyiben csak a kedvencek (sávonként 20 csatorna menthető) közé szeretné elmenteni az ismert frekvenciát, úgy nyomja hosszan az (Srvc) gombot, ekkor belép a kedvencek memóriájába, itt válassza ki a kívánt sávot (FM, AIR, UHF, stb.) az (Srvc) gomb rövid nyomkodásával. Ha ez megvan, akkor tudja megadni a menteni kívánt frekvencia csatornaszámát a fel és a le gombok segítségével. Amint ez is megvan nyomjuk hosszan a (HOLD) gombot majd a nyilak segítségével állítsuk be a pontos frekvenciát és nyomjuk meg újra hosszan a (HOLD) gombot. A tárolás kész. Módosításhoz nyomjuk meg a (HOLD) gombot a módosítani kívánt csatornán állva.

Scennelés a memóriában eltárolt frekvenciák között:

Az (Srvc) gomb hosszú megnyomásával lépünk be a kedvenc csatornák közé.
Az (HOLD) gomb megnyomásával indíthatja el és állíthatja le a keresést.

Frekvenciák kizárása a scennelésből:

Az érdektelen frekvenciákat ki tudja zárni a keresésből. Frekvenciakeresés módban, amikor a keresés megáll egy érdektelen csatornán, nyomja meg az (L/O) gombot. A készülék egy speciális memóriahelyre eltárolja a keresésből kizárt csatornát, így a továbbiakban ennek a frekvenciának a forgalma már nem lesz hallható. A készülék összesen 40db keresésből kizárt csatornát tud eltárolni. Ha ennél többet állít be a legrégebbi frekvencia törlődik. A kizárt frekvenciák törléséhez állítsa meg a frekvenciakeresést az (/HOLD) gomb megnyomásával majd nyomja meg az (L/O) gombot. Memória üzemmódban a (FEL) vagy (LE) gombokkal válassza ki a kizárni kívánt memóriacsatornát. Az (L/O) gomb megnyomásával kizárható (*a kijelzőn megjelenik az l/o felirat*) illetve visszaállítható az adott memóriacsatorna.

Billentyűzár:

Nyomja meg hosszan a (VOL/SQ) gombot. A kijelzőn a kulcs ikon jelzi az aktív billentyűzárát. A billentyűzár feloldásához ismételje meg a fenti műveletet.

A készülék alaphelyzetbe állítása:

A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a (FEL) és (LE) gombokat és kapcsolja be a készüléket a (PWR) gomb megnyomásával. A kijelzőn körülbelül három másodpercre megjelenik a *Clear* felirat.